

GUÍA DE INSTALACIÓN



Audi A6 C5 4B Allroad Coil Spring Conversion Kit **INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE DERIVACIÓN ELECTRÓNICA**

INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE DERIVACIÓN ELECTRÓNICA

1. Retire la cubierta de la puerta situada en el lado izquierdo del maletero para exponer el mazo de cables de la suspensión neumática del vehículo y el módulo de control. (FIGURA A)



Figura A

2. Retire ambos enchufes ubicados en el módulo de control. (FIGURA B)



Figura B

3. Retire la tapa del enchufe más grande deslizándola hacia fuera del extremo. (FIGURA C)



Figura C

INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE DERIVACIÓN ELECTRÓNICA

4. Localice los siguientes cables en el siguiente cuadro del mazo de cables del vehículo.

MÓDULO DE DERIVACIÓN ELECTRÓNICA	DESDE	PIN	MAZO DE CABLES DEL VEHÍCULO
	AZUL	20	
	VERDE	21	
	ROJO	25	
	NEGRO	1	

5. Separe los cables localizados y córtelos, dejando una longitud adecuada para trabajar con ellos. (FIGURA D)



Figura D

6. Pele los extremos de los cables. 7. Utilizando los conectores a tope suministrados, engarce el módulo de derivación electrónica al lado del vehículo del mazo de cables. (FIGURA E)



Figura E

INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE DERIVACIÓN ELECTRÓNICA

7. Conecte el nuevo enchufe al módulo de derivación electrónica y fíjelo en un lugar adecuado. (FIGURAS F, G)



Figura F



Figura G

-
8. NO vuelva a enchufar el mazo de cables en el módulo de control de la suspensión neumática del vehículo. Vuelva a colocar la cubierta de la puerta. (FIGURA H)



Figura H

-
9. Instalación completa.